

「歌を演奏」する

iOSアプリケーション



iKeromin

iKeromin 用ケーブル PMC3A



ご使用については、本紙両面をよくお読みください。

つなぎかた



①ケロミン / コケロミンのライン出力へ、本製品のストレートプラグ (3P, 緑) を差し込みます。



②iOS 端末のヘッドフォン端子へ、本製品のL字プラグ (4P, 黒) を差し込みます。



③本製品のジャック (黒) へ外部アンプを接続します。
※ジャックと外部アンプを接続するケーブルは別途ご用意ください。

④接続したようす



本製品について

- 本製品は、ケロミンシリーズと iOS 端末との接続用です。
- 外部アンプが必要です。
- iKeromin 以外の iOS アプリケーションでの使用については、動作の保障をいたしかねます。
- iOS 端末以外へは接続しないで下さい、故障の恐れがあります。

iKeromin シリーズって?

- 画面タッチで五十音をえらび、ケロミンの口の開きで音の高さをコントロールすることで、「歌を演奏」できます。
- 歌詞モードでは、プリセット歌詞や、自由に入力した歌詞で演奏できます。
- iKeromin シリーズだけでも演奏できます。
- ケロミンシリーズ全機種に対応しています。

iKeromin シリーズは AppStore にて配布中



iKeromin or iKero で検索!

iPad 用 iKeromin



iPhone 用 iKero



iKeromin 用ケーブル PMC3A



4 571243 090104



品名 iKeromin 用ケーブル 発売元 有限会社トゥロッシュ
型番 PMC3A 〒150-0046
生産国 中国 東京都渋谷区松涛 1-3-1 松涛シャリマール別棟 1F
http://www.keromin.com
kero@keromin.com

ケロミンシリーズ側の設定

●PM102KLM/KRS 「コケロミン・ライム/ロゼ」をお使いの場合

○簡単な方法 (ライム/ロゼ共通)

- ・外部コントローラーモードで起動します。
- ・左下の「え」(スタイル) ボタンを押したまま、ボリュームつまみを右に回して電源を入れます、リング LED が全点灯ののち、一回転しながら点灯したら、ボタンから指を離してください。
- ・ボリュームつまみを真上ぐらいに合わせ、口を開閉し、スピーカーから音が出れば OK です。

○凝った方法 (ライムのみ)

- ・ボリュームつまみを右に回して電源を入れます。
- ・音色をサイン波に設定します。
- ・「シフト」を押しながら「音色」を押して、F# の表示 (LED は赤) に合わせます。
- ・スタイルを「口開レガート」にします。
- ・「スタイル」を押して、E の表示 (LED は緑) にします。
- ・これで音が出続ける設定になります。
- ・「最低音」と「音域」は、演奏したい曲や好みで設定して下さい。
- ・ボリュームつまみを真上ぐらいに合わせ、口を開閉し、スピーカーから音が出れば OK です。

☆注意

- ・ボリュームが小さすぎたり、大きすぎると、iKeromin が正常に反応しなくなることがあります。
- ・スピーカーからの音を止めることは出来ません。

●PM101KAM 「コケロミン・アマガエル」をお使いの場合

- ・ボリュームつまみを右に回して電源を入れます。
- ・音色をサイン波に設定します。
- ・「シフト」を押しながら「音色」を押して、F# の表示 (LED は緑) に合わせます。
- ・モードを「開 ON」にします。
- ・「モード」を押して、E 表示 (LED は赤) にします。
- ・これで音が出続ける設定になります。
- ・「最低音」と「音域」は、演奏したい曲や好みで設定して下さい。

☆注意

- ・スピーカーからの音は聞こえなくなるまで小さくしても OK です。

●PM01KAM 「ケロミン」をお使いの場合

- ・音色をサイン波に設定します。
- ・音色の設定スイッチを「下上下下」に合わせます。
- ・スケールの設定は自由ですが、歌っている感を出すにはポルタメント「下下下」に設定すると良いでしょう。
- ・「最低音」と「音域」は演奏したい曲や好みで選んで下さい。
- ・「定-押」を「定」にしてスピーカーからの音が出ていることを確認したら、音量の設定スイッチを「下下下」にしてスピーカーからの音を止めます。

トラブルシューティング

● iKeromin のスライダーが反応しない！

ケーブルの接続、ケロミン側の設定、iKeromin 側の設定を確認してください。

● 音程が安定しない！

ケロミン側の音量を、iKeromin 側のスライダーがスムーズに変化するように調整してください。

iOS 端末側の音量を上げすぎると、安定しない場合があります。

● 外部アンプから音が出ない！

iOS 端末側と外部アンプのボリュームを調整してください。

注意事項・警告

- 濡れた手でケーブルに触れないでください。
- 絶対に分解・改造などをしないでください。
- ケーブルの抜き差しはプラグ/ジャックを持って行ってください。
- ケーブルを強く引っ張ったり、振り回したりしないでください。
- 投げたり、衝撃をあたえたり、無理やり端末へ差し込んだりしないでください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- プラグの汚れは乾いた布でふき取ってからご使用ください。
- 水やペットの尿などの液体がかかった場合は、ただちに使用を停止してください。
- 他の用途にご使用にならないでください。
- iOS 端末に関わる質問は Apple 社へお問い合わせ下さい。
- 外部アンプに関わる質問は、外部アンプのメーカーへお問い合わせください。
- 本製品の使用から生ずる付随的な損害に関しては、当社は責任を負いかねますので、予めご了承ください。

メモ

メモ